



Kit de boutons lumineux

Guide d'installation

Composition du kit :

- 2* PCB ultra fins avec les composants lumineux**
- 1* Controleur de gestion d'intensité et choix du programme**
- 2* Boutons de flipper 39mm translucides**
- 2* écrous plastiques pour les boutons**



Utiliser impérativement les écrous fournis avec le kit , ne pas utiliser vos écrous en métal.

**Ne brancher que sur une source de +12v DC
(fil rouge = +12v ; fil noir = masse)**

Ne pas serrer les écrous de boutons trop fort

Toujours travailler flipper éteint.

Flipper éteint :

- Retirez la lockbar ,et la vitre pour pouvoir lever le plateau de jeu .
- Retirez les deux contacts de caisse (ceux que viennent pousser les boutons de flip)
- Retirez les deux écrous qui tiennent les boutons de flipper (parfois une vis à bois (tête 1/4 ") bloque l'écrou, sur les sterns , Jersey Jack pinball ... par exemple)
- Retirez les boutons , et placez les nouveaux , transparents à la place .
- Glissez un circuit imprimé sur l'axe de chaque bouton ,et mettre le nouvel écrou fourni dans le kit . NE PAS METTRE L ECROU METAL que vous aviez avant
- Brancher le connecteur molex 0,093" sur une source de +12v DC
- Rangez vos câbles dans les passe-câbles de votre jeu
- Re branchez votre flipper et réglez l'éclairage a votre convenance

En mode fixe , vous pouvez régler l'intensité lumineuse , en mode dynamique vous pouvez régler la vitesse d'exécution du programme.